


Indicatori di direzione

Gli indicatori di direzione segnalano ai passeggeri il senso di moto della scala mobile. Per far sì che gli indicatori di direzione appaiano sempre al meglio, pulire i corrimani ogni settimana.

Motivi dello sbiadimento degli indicatori di direzione:

Quando è in servizio, il corrimano è esposto allo sporco causato da tutta una serie di elementi quali grasso, cibo, sudore, residui aerodispersi e le cere protettive, che hanno la caratteristica di trasferirsi sulla superficie della gomma per prevenirne il deterioramento. L'effetto combinato di questi fattori può provocare uno sbiadimento tendente al grigio o al marrone di tutto il corrimano che riduce il contrasto tra il punto bianco e il nero della copertura in gomma. È un problema diffuso nei prodotti di gomma nera, comparabile alle pareti bianche degli pneumatici che si scolorano se non si effettua un'energica pulizia. Il processo di sbiadimento è difficile da evitare, tuttavia è possibile controllarlo mediante un rigoroso programma di pulizia.



Istruzioni per la pulizia:

- Una regolare pulizia settimanale dei corrimani con EHC Handrail Cleaner aumenterà la visibilità degli indicatori di direzione.
- EHC Handrail Polish non sbiadisce né danneggia in alcun modo gli indicatori di direzione e va utilizzato in combinazione con EHC Handrail Cleaner.
- I corrimani che si trovano in zone ad alto traffico con maggiore esposizione agli inquinanti ambientali possono necessitare di una pulizia con alcool etilico al 95%, in genere denominato solvente alcolico. Poiché uno strofinamento troppo energico potrebbe danneggiare il rivestimento del corrimano, esercitare una pressione moderata/leggera.